
ELÉRTÉ A MAPPÁK/FÁJLOK SZÁMÁNAK FELSŐ HATÁRÉRTÉKÉT

- ① Helyezze át a fájlokat vagy könyvtárakat a számítógépre vagy más eszközre. (Készítsen biztonsági mentést a fájljairól.)
- ② Válassza a(z) „BEÉP. MEM. FORMÁZÁSA” elem „FÁJL + KEZELÉSI SZÁM” opcióját vagy a média-beállítás menü „SD KÁRTYA FORMÁZÁSA” opcióját. (A beépített memória vagy SD kártya összes adata törlődni fog.)