
Nem lehet a rögzített fájl megtalálni.

Szakítsa meg a dátumkeresés funkciót.

Változtassa meg a lejátszáshoz használt médiát, ehhez érintse meg a(z) /

SD elemet az érintésérzékeny képernyőn.

Változtassa meg a beállítást a „FELVÉTEL KÉPHEZ”, „FELVÉTEL

VIDEÓHOZ”, „VID.RÖGZ. BÖV.HELRE”, vagy

„PILL.RÖGZ.BÖV.HELRE” opcióban. (A többi médián található fájlok nem jelennek meg.)

Válassza ki a(z) „MÁS FÁJL LEJÁTSZÁSA”-t a menüben. (A sérült fájlkezelő adatokkal rendelkező videókat is le lehet játszani.)