

Управление меню

Данный аппарат имеет три вида меню.

- Главное меню. Меню, содержащее все элементы, относящиеся только к видеозаписи, фотосъемке, воспроизведению видео и воспроизведению фото соответственно.
- Меню **⚙** (ОБЩЕЕ) в главном меню. Меню, содержащее все общие элементы видеозаписи, фотосъемки, воспроизведения видео и воспроизведения фото.
- Меню **S** (ярлыков лиц). Меню, которое выбирает наиболее часто используемые связанные с лицами функции в главном меню как в режиме записи видео, так и фото.