

Движение прерывисто.

Используйте высокоскоростную SD-карту (класса 4 или выше).
Чистите терминалы SD-карты сухой ватной палочкой или чем-либо подобным.
Выполните „ФОРМАТИР. SD-КАРТЫ“ в меню „ОБЩЕЕ“. (Все данные будут удалены.)
Проверьте системные требования вашего компьютера при использовании Everio MediaBrowser 3 для воспроизведения.