

日期显示样式

设置年月日的顺序和时间显示格式(24小时/12小时)。

1 轻按“MENU”。



2 轻按“⚙️”。



3 轻按“日期显示样式”。



4 轻按以便设置日期和时间显示的方式。



- 日期显示可设置成如下任何格式：“月.日.年”、“年.月.日”、“日.月.年”。
- 时间显示可设置成如下任何格式：“12h”和“24h”。
- 轻按操作键^或v,移动光标。
- 设置完成后,轻按“确定”。



- “年、月、日、时”的顺序因日期显示方式而不同。

时钟设置方式

本机的时钟设置方式因机型而异。

