
画面不流畅。

使用高速 SD 卡(Class 4 或更高)。

用干棉球或类似的东西清洁 SD 卡的端子。

执行“共用”菜单中的“格式化 SD 卡”。(所有数据都将删除。)

使用 Everio MediaBrowser 3 播放时,核对您电脑的系统要求。