

场景选择

可以用最合适的设置录制常见的场景。

1 轻按“MENU”。



2 轻按“场景选择”。



- 轻按^或v, 向上或向下移动, 扩大选择范围。
- 轻按 ×, 退出菜单。
- 轻按 ↶, 返回上一个画面。

3 轻按适合的场景。



- 轻按 ×, 退出菜单。
- 设置后, 选定的场景会立即出现。

*图像仅是示意。

设置	效果
夜视	当周围黑暗时,使用慢速快门能自动提高增益,使场景变亮。 要防止相机振动,可以用三脚架。 OFF ON
点光源	防止人物在灯光下显得太亮。 OFF ON

注：——

- 在“慢速录制”期间无法设置“场景选择”的所有场景。