

Menu principal pour enregistrement vidéo

Vous pouvez régler divers paramètres, tels que la luminosité et la balance des blancs en fonction du sujet ou de la finalité. La qualité de l'image et l'intensité peuvent également être modifiées.

- 1 Sélectionnez le mode vidéo.



- 2 Tapez sur  pour sélectionner le mode d'enregistrement.



- Le mode bascule entre le mode enregistrement et lecture à chaque sélection.

- 3 Appuyez sur "MENU".



| Réglage | Détails |
|----------------------|---|
| SELECTION SCENE | Vous pouvez sélectionner les réglages permettant d'adapter les conditions de prise de vue. *Affiché seulement en mode d'enregistrement manuel. |
| MISE AU POINT | La mise au point être réglée manuellement. *Affiché seulement en mode d'enregistrement manuel. |
| AJUSTER LUMINOSITE | Ajuste la luminosité générale de l'écran. *Affiché seulement en mode d'enregistrement manuel. |
| BALANCE DES BLANCS | Ajuste la couleur en fonction de la source de lumière. *Affiché seulement en mode d'enregistrement manuel. |
| COMP. RETROECLAIRAGE | Permet de corriger l'image lorsque le sujet paraît sombre en raison du contre-jour. *Affiché seulement en mode d'enregistrement manuel. |
| TELE MACRO | Permet des prises de vue en gros plan à l'aide de l'extrémité du téléobjectif (T) du zoom. *Affiché seulement en mode d'enregistrement manuel. |
| TOUCHE PRIOR. AE/AF | Ajuste automatiquement la mise au point et la luminosité en fonction de discussion et sur les visages des sujets ou la zone sélectionnée. |
| TORCHE | Allumer/éteindre la lumière. |
| STABILISATEUR NUM. | Les secousses de la caméra peuvent être effectivement réduites pendant l'enregistrement. |
| LUMINOSITE | Éclaire automatiquement le sujet lors d'enregistrement dans des endroits sombres. |
| FILTRE VENT | Réduit le bruit provoqué par le vent. |
| EFFET ANIMATION | Permet d'enregistrer des vidéos ou des photos avec des effets spéciaux. |
| ENREG. ACCELERE | Permet de capturer les changements de scènes lentement se déroulant sur une longue période d'être montrés à l'intérieur d'un laps de temps court en prenant des clichés à certains intervalles. |
| ENREG. AUTO | Cette fonction permet à la caméra d'enregistrer automatiquement en détectant les changements de mouvement (luminosité) du sujet à l'intérieur du cadre rouge apparaissant sur l'écran LCD. |
| SOUS-FENETRE VISAGE | Agrandit et affiche un visage enregistré dans une sous-fenêtre. |

Configurations du menu

| | |
|----------------------|---|
| PHOTO SOURIRE | Capture automatiquement une photo dès la détection d'un sourire. |
| AFFICH. NOM/SOURIRE% | Définit les éléments à afficher lorsque les visages sont détectés. |
| ENREG. DU VISAGE | Enregistre les visages des personnes qui sont souvent prises avec cet appareil. |
| QUALITE VIDEO | Règle la qualité vidéo. |
| ZOOM | Règle le rapport de zoom maximal. |
| ENREG. EN CONTINU | Continue l'enregistrement sur la carte SD sans arrêter lorsque l'espace restant sur la mémoire intégrée ou sur la fente A a expiré. |
| x.v.Color | Captures les couleurs réelles. (Utilisez un téléviseur compatible x.v.Color pour la lecture.) |
| REGL. BOUTON UTILIS. | Attribue une fonction utilisée fréquemment à la touche USER. |