Supprimer des fichiers inutiles

Supprimez les vidéos et photos inutiles lorsque l'espace du support d'enregistrement est quasiment plein.

La capacité du support d'enregistrement peut être restaurée après suppression des fichiers.

Remarque :

- Les fichiers supprimés ne peuvent être restaurés.
 - Les fichiers protégés ne peuvent être supprimés.
Annulez la protection avant de supprimer un fichier.
 - Veillez à sauvegarder vos fichiers importants sur un ordinateur.
-