Le mouvement est saccadé.

Utilisez une carte SD à grande vitesse (Classe 4 ou supérieure).

Nettoyez les bornes de la carte SD avec un coton-tige sec ou un objet similaire.

Exécutez "FORMATER LA CARTE SD" dans le menu "COMMUN". (Toutes les données seront supprimées.)

Verifiez les configurations système de votre PC lorsque vous utilisez Everio MediaBrowser 3 pour la lecture.