

**La même image est affichée pour une longue période de temps.**

Utilisez une carte SD à grande vitesse (Classe 4 ou supérieure).

Nettoyez les bornes de la carte SD avec un coton-tige sec ou un objet similaire.

Exécutez "FORMATER LA CARTE SD" dans le menu "COMMUN". (Toutes les données seront supprimées.)