

AUCUN FICHIER

Modifiez le réglage de "SUPPORT ENREG. PHOTO", "SUPPORT ENREG. VIDEO", "ENR. VIDEO SUR EEMPL.", ou "ENR. PHOTO SUR EEMPL." dans le menu "COMMUN" et vérifiez que les fichiers ne sont pas enregistrés sur un autre support.