

**Les photos ne s'affichent pas correctement sur le téléviseur.**

Débranchez le câble puis raccordez-le.

Éteignez puis rallumez l'appareil.

Lorsque vous êtes connecté par le connecteur de composant, vérifiez si le réglage de "SORTIE COMPOSANTE" dans le menu de configuration des connexions convient à la TV connectée. (Réglage sur "1080i" par défaut)