RÉGLAGE ÉCRAN TACTILE

Ajuste la position de réponse des touches sur l'écran tactile.

1 Appuyez sur "MENU".

2 Appuyez sur "⚙".



3 Appuyez sur "AJUST. ECRAN TACTILE".



- L'écran d'ajustement de l'écran tactile apparaît.

4 Appuyez sur "+". (3 fois au total)

- Continuez à taper sur "+" vu que sa position change à chaque pression.

5 Tapez à nouveau sur "+" pour confirmer les positions ajustées. (3 fois au total)

- Continuez à taper sur "+" vu que sa position change à chaque pression.
- Si des zones sur l'écran d'ajustement autres que la marque "+" sont touchées, des erreurs interviennent. Dans ce cas, essayez à nouveau à partir de l'étape 4.

6 Appuyez sur "OK".

- Le paramétrage se termine et retourne à l'écran de menu.

Attention :

- Ne tapez pas sur les zones autres que la marque "+" pendant l'ajustement de l'écran tactile (étapes 4 - 5). Cela risquerait de provoquer un mauvais fonctionnement de l'écran tactile.

Remarque :

- Ajustez en tapant légèrement avec le coin d'une carte SD, etc.
- N'appuyez pas avec un objet dont la pointe est aiguisée et n'appuyez pas en exerçant une forte pression.