

НОСИТЕЛЬ ДЛЯ ФОТО (GZ-HM650/GZ-HM670)

Устанавливает носитель записи/воспроизведения для фото.

Настройка	Подробные сведения
ВСТРОЕННАЯ ПАМЯТЬ	Записывает фотографии на встроенную память аппарата.
SD-КАРТА	Записывает фото на SD-карту.

Отображение элемента

1 Нажмите „MENU“.



2 Нажмите „⚙️“.



3 Нажмите „НОСИТЕЛЬ ДЛЯ ФОТО“.

