

НОСИТЕЛЬ ДЛЯ ВИДЕО (GZ-HM650/GZ-HM670)

Устанавливает носитель записи/воспроизведения для видео.

| Настройка         | Подробные сведения                              |
|-------------------|-------------------------------------------------|
| ВСТРОЕННАЯ ПАМЯТЬ | Записывает видео на встроенную память аппарата. |
| SD-КАРТА          | Записывает видео на SD-карту.                   |

Отображение элемента

1 Нажмите „MENU“.



2 Нажмите „⚙“.



3 Нажмите „НОСИТЕЛЬ ДЛЯ ВИДЕО“.

