
Не удается найти записанный файл.

Отмените функцию поиска по дате.

Измените носитель воспроизведения, нажав кнопку  на сенсорном экране.

Измените настройку в „НОСИТЕЛЬ ДЛЯ ФОТО“, „НОСИТЕЛЬ ДЛЯ ВИДЕО“, „ЗАП. ВИДЕО НА СЛОТЫ“ или „ЗАП. ФОТО НА СЛОТЫ“.

(Файлы на других носителях не отображаются.)

Выберите „ВОСПР. ДРУГОГО ФАЙЛА“ в меню. (Могут быть воспроизведены видеофайлы с поврежденной информацией управления.)