

Menünün Çalıştırılması

Bu birim içinde üç tip menü vardır.

- Ana menü - Sırasıyla video kayıt, hareketsiz görüntü kayıt, video yeniden oynatma ve hareketsiz görüntü yeniden oynatma modlarına özgü tüm öğeleri içerir menü.
- **⚙** (ORTAK) ana menü içindeki menüde - video kayıt, hareketsiz görüntü kayıt, video yeniden oynatma ve hareketsiz görüntü yeniden oynatma modlarındaki tüm ortak öğeleri içerir menü.
- **S** (yüz kısa yol) menüsü - Ya video ya da hareketsiz görüntü kayıt modunda ana menüdeki yüzle ilgili işlevleri alan menü.