

Sahne Seç

Sıkça karşılaşılan yaygın sahneler en uygun ayarlar ile kaydedilebilir.

1 “MENU”, üzerine dokunun.



2 “SAHNE SEÇİMİ”, üzerine dokunun.



- Daha fazla seçim yapmak için yukarı ya da aşağıda doğru hareket ettirmek üzere $\wedge$ ya da $\vee$ üzerine dokunun.
- Menüden çıkmak için $\times$ üzerine dokunun.
- Önceki ekrana geri dönmek için $\rightarrow$ üzerine dokunun.

3 Uygun sahne üzerine dokunun.



- Menüden çıkmak için $\times$ üzerine dokunun.
- Ayarlamadan sonra, seçilen sahne; hemen görüntülenir.

* Görüntü sadece bir gösterebilir.

Ayar	Efekt
GECE GÖZÜ	Etraf karanlık iken, yavaş bir örtücü kullanılması, otomatik olarak kazancı artırır ve sahneyi aydınlatır. Kamera titremesini önlemek için, bir üç ayaklı sehpa kullanın. OFF ON
SPOT_IŞIĞI	İnsan süjenin ışık altında çok parlak görünmesini önler. OFF ON

NOT :

- “SAHNE SEÇİMİ”,’in tüm sahneleri; “ZAMAN ARALIKLI KAYIT”, esnasında ayarlanamaz.