

HDMI ÇIKIŞI

Bir TV'ye bağlı iken bu birimin HDMI konektöründen çıkışı ayarlar.

Ayar	Ayrıntılar
OTOMATİK	Genellikle "OTOMATİK,"in seçilmesi tavsiye edilir.
576p	Video; "OTOMATİK,"da doğru çıkış olmadığında, bunu seçin.

Ögenin Görüntülenmesi

- 1 "MENU," üzerine dokunun.



- 2 "⚙️," üzerine dokunun.



- 3 "HDMI ÇIKIŞI," üzerine dokunun.

