

## Beyaz Dengesi'nin Ayarlanması

Işık kaynağına uydurmak için renk tonunu ayarlayabilirsiniz.

1 "MENU", üzerine dokunun.



2 "BEYAZ DENGESİ", üzerine dokunun.



- Daha fazla seçim yapmak için yukarı ya da aşağıda doğru hareket ettirmek üzere ^ ya da v üzerine dokunun.
- Menüden çıkmak için X üzerine dokunun.
- Önceki ekrana geri dönmek için ↶ üzerine dokunun.

3 Uygun çekim ortamı üzerine dokunun.



- Daha fazla seçim yapmak için yukarı ya da aşağıda doğru hareket ettirmek üzere ^ ya da v üzerine dokunun.

| Ayar        | Ayrıntılar                                                                                                                    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OTOMATİK    | Doğal renklere otomatik olarak ayarlar.                                                                                       |
| MBD         | Doğal olmayan renkler sorunu giderilmediğinde bunu kullanın.                                                                  |
| GÜNEŞLİ     | Güneşli bir günde açık havada çekim yapıyorken buna ayarlayın.                                                                |
| BULUTLU     | Bulutlu bir günde ya da bir gölge içinde çekim yapıyorken buna ayarlayın.                                                     |
| HALOJEN     | Bir video ışığı gibi aydınlatma altında çekim yapıyorken buna ayarlayın.                                                      |
| DENİZ:MAVİ  | Bir isteğe bağlı denizci durumunu kullanarak, derin su alanında (su mavi görünür) denizin çekimini yapıyorken bunu ayarlayın. |
| DENİZ:YEŞİL | Bir isteğe bağlı denizci durumunu kullanarak, sığ su alanında (su yeşil görünür) denizin çekimini yapıyorken bunu ayarlayın.  |

## MBD'in Kullanılması

- 1 Merceğin önüne düz bir beyaz kağıt tutun, böylece beyaz kağıt ekranı doldurur.
- 2 İkon belirip yanıp sönüyorken, "MBD", üzerine dokunup öyle tutun.
- 3 Menü kaybolduktan ve  yandıktan sonra dokunmayı bırakın.

## NOT :

- Eğer "MBD,"ye çok hızlı dokunuluyorsa (1 saniyeden daha az), ayar değişmeyecektir.