

Bir DVD Yazarı ile Yeniden Oynatma

Bu birim üzerinde oluşturulan DVD'leri yeniden oynatabiliriz.

- 1 Bir DVD Yazarı Hazırlayın.
 - Yeniden oynatılacak DVD'yi DVD yazara yerleştirin.
- 2 YEDEKLEME menüsü içinde "OYNAT", üzerine dokununuz.



- Disklerin içinde videoların bir dizin ekranı (küçük resimle gösterim) belirir.
- 3 Yeniden oynatmayı başlatmak için dosya üzerine dokununuz.



- "YEDEKLEME,, menüsüne geri dönmek için "↩,, üzerine dokununuz.
- (Video yeniden oynatma hakkında daha fazla bilgi için, ""Video Yeniden Oynatma için İşlem Düğmeleri" (sayfa. 0),'na bakınız.)
- Çıkmak için, yeniden oynatmayı durdurup yaklaşık 2 saniye süreyle ⏻ düğmesine basarak kaydedici kamerayı kapatın. Daha sonra, USB kablusunun bağlantısını kesin.

NOT :

- DVD-Video formatında oluşturulan bir diski yeniden oynatırken, tarih ve zaman gibi hiç bir bilgi görüntülenmeyecektir.