
色合いが違って見える

撮影メニューの"ホワイトバランス"を"マニュアル"に設定してください。光源に合わせて"はれ"/"くもり"/"ハロゲン"のいずれかを選んでください。"ワンタッチ"を選んで調整してください。"x.v.Color"が"入"の状態では撮影した映像を再生するとき、必要に応じてテレビを設定してください。