

---

### 記録を中止しました

"動画記録メディア"を"SD"にし、SDカードに記録してください。  
本機の電源を入れ直してください。  
振動や衝撃を与えないようにしてください。