

---

### 時計が動かない

本機はデジタル機器のため、静電気や妨害ノイズなどにより正常に動作しないことがあります。

このようなときは、一度電源を切ってから AC アダプターおよびバッテリー両方を取りはずしてください。本機がリセットされます。その後、時計を設定しなおしてください。