


メニュー操作のしかた

本機には3種類のメニューがあります。

- **メインメニュー:**
動画/静止画の撮影、再生に関する項目を表示します。
- **メインメニュー内の  (共通)メニュー:**
動画/静止画の撮影、再生に関するモード設定項目のうち共通する項目を表示します。
- **S (フェイスショートカット)メニュー:**
動画/静止画モードのメインメニューのフェイスに関連した機能を選択します。