

**バッテリーの充電ができない、充電が完了しない**

本機はデジタル機器のため、静電気や妨害ノイズなどにより正常に動作しないことがあります。

このようなときは、一度 AC アダプターおよびバッテリー両方を取りはずしてください。本機がリセットされます。その後、充電しなおしてください。バッテリーが満充電されていると、ランプは点滅しません。

端子が汚れていないか確認してください。

本体とバッテリーの端子が汚れている場合は、綿棒のようなもので拭取ってください。

純正品以外の AC アダプターを使用すると本機が破損する可能性があります。純正品の AC アダプターを使用してください。