
同じ映像が長く止まって見える

高速対応(Class4 以上)のSDカードをお使いください。
SDカードの端子部を乾いた綿棒などで清掃してください。
"共通"メニューの"SDフォーマット"を実行してください。(データはすべて消えます。)