

---

### 撮影したはずの動画や静止画が一覧表示されない

日付検索を解除してください。

タッチパネルの **A** **SD** **B** **SD** ボタンをタッチして、再生するメディアを切り換えてください。

メニューの "特殊ファイル再生" を選んでください。(管理情報の壊れた動画などを再生できます。)