
記録を中止しました

本機の電源を入れ直してください。
振動や衝撃を与えないようにしてください。