


Copiar archivos seleccionados

Seleccione y copie los vídeos o imágenes fijas individualmente.


- 1 Seleccione el modo vídeo o imagen fija.




- 2 Pulse "SELECCIONAR Y CREAR" (vídeo) o "SELECC. Y GUARDAR" (imagen fija).



- Mientras el modo de vídeo se muestre en la imagen, las mismas operaciones se aplican para el modo de imágenes fijas.
- 3 Pulse sobre el medio que desea copiar.



- 4 Pulse "SELECC. DE ESCENAS" (vídeo) o "SELECC. DE IMÁGENES" (imagen fija).




- Mientras el modo de vídeo se muestre en la imagen, las mismas operaciones se aplican para el modo de imágenes fijas.
- 5 Pulse sobre los vídeos o imágenes fijas que desea copiar.




- Aparecerá una marca de verificación en el archivo seleccionado. Para eliminar la marca de verificación, pulse sobre el archivo nuevamente.
 - Pulse "COMPR." para verificar el archivo.
 - Mientras el modo de vídeo se muestre en la imagen, las mismas operaciones se aplican para el modo de imágenes fijas.
- 6 Después de seleccionar todos los archivos, pulse "GUARDA".



- Mientras el modo de vídeo se muestre en la imagen, las mismas operaciones se aplican para el modo de imágenes fijas.
- 7 Pulse "EJECUTAR".




- Aparecerá el número de discos necesarios para copiar los archivos. Prepare los discos según corresponda.
- 8 Pulsar "SÍ" o "NO". (solo modo 📷)



- Cuando se selecciona "SÍ", aparecerán los vídeos con similares fechas de grabación en grupos.
 - Cuando se selecciona "NO", aparecerán los vídeos según las fechas de grabación.
- 9 Pulse "EJECUTAR".



- Si aparece "INSERTAR SIGUIENTE DISCO", cambie el disco.
- 10 Después de la copia, pulse "ACEPTAR".



- 11 Mantenga presionado el botón ⏻ durante 2 segundos o más para apagar esta unidad y desconecte el cable USB.

Precaución :

- No apague la alimentación o quite el cable USB hasta que finalice la copia.
- No se pueden copiar los archivos que no se encuentren en la pantalla de índice durante la reproducción.

Nota :

- Para revisar el disco creado, consulte “Reproducir con una grabadora de DVD” (p. 0)”.
-

Cuando aparece “¿DESEA FINALIZAR?”

Esto aparece cuando “AUTO FINALIZAR” en el menú “GENERAL” está configurado en “OFF”.

- Para reproducir en otros dispositivos, pulse “Sí”.
- Para agregar más archivos al DVD más tarde, pulse “NO”.

Nota :

- Cuando se crean dos o más DVD simultáneamente, todos los discos menos el último finalizarán automáticamente aun cuando “AUTO FINALIZAR” esté configurado en “OFF”.
 - Puede finalizar un DVD aun cuando “FINALIZAR” esté seleccionado en el menú “COPIA DE SEGURIDAD”.
 - Los discos DVD-Video serán finalizados automáticamente sin importar cuál sea el ajuste de “AUTO FINALIZAR”.
 - Para reproducir un disco BD-R en otros dispositivos, seleccione “FINALIZAR” luego de crear el disco.
(La función “AUTO FINALIZAR” en el menú “GENERAL” sólo puede utilizarse para crear DVD.)
-