

No se puede encontrar un archivo grabado.

Cancele la función de búsqueda por fecha.

Cambie el medio de reproducción pulsando /SD en la pantalla táctil.