

L'unità telecomando non funziona. (per GZ-HM960)

Sostituire la batteria.

Impostare "TELECOMANDO" nel menu "COMUNE" su "ON".

Il telecomando potrebbe non funzionare all'esterno o in luoghi esposti a luce forte.