Collegamento a e visualizzazione su un televisore

È possibile collegare la presente unità a un televisore per la riproduzione. Selezionare la modalità di collegamento al televisore più adatta in base all'immagine da visualizzare (immagine 3D/2D).

- Leggere anche il manuale delle istruzioni del televisore utilizzato.

Riproduzioni innaturali sul televisore

Problema	Azione
Le immagini non compaiono correttamente sul televisore.	<ul style="list-style-type: none"> • Scollegare e ricollegare il cavo. • Spegner e riaccendere l'unità. • È possibile che le immagini non compaiano correttamente quando il livello di batteria rimanente è basso. Utilizzare adattatore CA.
Le immagini vengono proiettate verticalmente sul televisore.	<ul style="list-style-type: none"> • Impostare "USCITA VIDEO" nel menu "COMUNE" su "4:3".
Le immagini vengono proiettate orizzontalmente sul televisore.	<ul style="list-style-type: none"> • Regolare lo schermo del televisore di conseguenza.
Il colore delle immagini è strano.	<ul style="list-style-type: none"> • Quando il video è stato registrato con "x.v.Color" impostato su "ON", impostare x.v.Color del televisore su on. • Regolare lo schermo del televisore di conseguenza.
Le immagini 3D non vengono visualizzate in 3D. (per GZ-HM960)	<ul style="list-style-type: none"> • Impostare "USCITA HDMI" nel menu "COMUNE" su "CERTI TIPI DI TV".
Si vedono immagini doppie. (per GZ-HM960)	<ul style="list-style-type: none"> • A seconda della scena è possibile che si vedano immagini doppie del soggetto. Può anche diventare difficile vedere le immagini dopo aver regolato manualmente il parallasse o aver cambiato la qualità video sul televisore. In tal caso, si consiglia di riprodurre il video in modalità 2D. (Per ulteriori dettagli, consultare il manuale di istruzioni del televisore).
Le funzioni HDMI-CEC non sono corrette e il televisore non funziona insieme alla presente unità.	<ul style="list-style-type: none"> • Alcuni televisori potrebbero funzionare in modo diverso a seconda delle specifiche anche se sono conformi a HDMI-CEC. Pertanto, non si può garantire che le funzioni HDMI-CEC presenti su questa unità funzionino su tutti i televisori. In tal caso, impostare "CONTROLLO HDMI" su "OFF".
È cambiata la lingua sul display.	<ul style="list-style-type: none"> • Può accadere quando si collega la presente unità a un televisore con una diversa impostazione della lingua utilizzando un mini cavo HDMI.

AVVERTENZA :

- Non rimuovere il supporto di registrazione né eseguire altre operazioni (come lo spegnimento) mentre si accede ai file. Inoltre, assicurarsi di utilizzare l'adattatore CA fornito: i dati sul supporto di registrazione potrebbero danneggiarsi se la batteria si esaurisce durante il funzionamento. Se i dati sul supporto di registrazione si danneggiano, formattare il supporto di registrazione per riutilizzarlo.

NOTA :

- Si potrebbero verificare affaticamento o fastidio se si guardano immagini 3D per lunghi intervalli di tempo. Quando si guardano le immagini 3D sulla presente unità, verrà visualizzato un messaggio ogni 30 minuti. Per

disattivare la visualizzazione del messaggio, impostare "AVVERT. VISUAL. 3D" su "OFF". (per GZ-HM960)

- Se le immagini sinistra e destra di un oggetto vicino alla videocamera non sembrano allineate, oppure se l'effetto 3D di un oggetto lontano risulta debole, è possibile cambiare il modo in cui vengono percepite dall'occhio regolando il parallasse. (per GZ-HM960)