

## Menu comune

1 Toccare "MENU".



2 Toccare "⚙️".



Impostazione	Dettagli
REG. OROL.	Ripristina l'ora attuale o imposta l'ora locale quando si usa la unità all'estero.
STILE VISUALIZ. DATA	Imposta l'ordine di anno, mese, giorno e il formato di visualizzazione dell'ora (24H/12H).
LANGUAGE	È possibile cambiare la lingua sul display.
LUMINOSITÀ MONITOR	Imposta la luminosità del monitor LCD.
SUPPORTO REG. FILM.	Imposta il supporto per la registrazione/riproduzione di video.
SUPPORTO REG. IMMAG.	Imposta il supporto per la registrazione/riproduzione di fermi immagine.
SUONI OPERAZIONI	Accende o spegne i segnali acustici.
SPEGNIMENTO AUTOM.	Quando è impostata, evita di dimenticare di spegnere l'alimentazione.
RIAVVIO RAPIDO	Riduce la potenza assorbita, entro 5 minuti dalla chiusura del monitor LCD, di un 1/3 rispetto a quella utilizzata durante la registrazione.
TELECOMANDO (per GZ-HM960)	Attiva l'uso del telecomando.
MODO DEMO	Introduce le funzioni speciali di questa unità in forma di sommario.
REGOLAZ. LIVELLO 3D (per GZ-HM960)	Regola l'aspetto delle immagini 3D.

## Impostazioni di menu

Impostazione	Dettagli
REGOLAZ. TOUCH SCR.	Regola la posizione di risposta dei pulsanti sul touch screen.
AVVERT. VISUAL. 3D (per GZ-HM960)	Imposta se visualizzare gli avvisi durante la riproduzione 3D.
VISUALIZZAZIONE SU TV	Visualizza le icone e la data/ora sullo schermo del televisore.
USCITA VIDEO	Imposta il formato (16:9 o 4:3) in base al televisore collegato.
USCITA HDMI	Imposta la definizione dell'uscita video dal connettore mini HDMI.
CONTROLLO HDMI	Attiva/disattiva (ON/OFF) le operazioni collegate quando il televisore e questa unità sono collegati utilizzando il connettore mini HDMI.
Bluetooth (per GZ-HM960)	Consente la connessione wireless con altri dispositivi.
FINALIZZ. AUTOMATICA	Finalizza i dischi creati automaticamente, in modo che possano essere riprodotti sui dispositivi compatibili.
IMPOSTAZ. PREDEFIN.	Ripristina tutte le impostazioni ai valori predefiniti.
AGGIORNAMENTO	Aggiorna le funzioni della unità all'ultima versione.
AGGIORN. SOFTWARE PC	Aggiorna il software integrato per PC della presente unità all'ultima versione.
FORMATTA MEM. INT.	Cancella tutti i file dalla memoria integrata.
FORMATTA SCHEDA SD	Cancella tutti i file dalla scheda SD.
CANC. MEM. INT.	Eseguire questa procedura quando si desidera smaltire l'unità o passarla a qualcun altro.