

## FORMATTA SCHEDA SD

Cancella tutti i file dalla scheda SD.

| Impostazione       | Dettagli                                                                                |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| FILE               | Cancella tutti i file dalla scheda SD.                                                  |
| FILE + N. GESTIONE | Cancella tutti i file dalla scheda SD e ripristina il numero di cartelle e file su "1". |

### AVVERTENZA :

- Impossibile selezionare quando la scheda SD non è inserita.
- Quando la si formatta, tutti i dati sulla scheda vengono cancellati. Copiare tutti i file presenti sulla scheda su un computer prima di formattarla.
- Assicurarsi che il pacco batteria sia completamente carico o collegare l'adattatore CA in quanto la procedura di formattazione potrebbe richiedere un po' di tempo.

## Visualizzazione della voce

- 1 Toccare "MENU".



- 2 Toccare "⚙️".



- 3 Toccare "FORMATTA SCHEDA SD".

