

Funzionamento del menu principale

È possibile configurare varie impostazioni utilizzando il menu.

- 1 Toccare "MENU".
 - Il menu varia a seconda della modalità in uso.



- 2 Toccare il menu desiderato.



- 3 Toccare l'impostazione desiderata.



NOTA :

- Per uscire dalla schermata

Toccare "X" (esci).

- Per tornare alla schermata precedente

Toccare "←" (indietro).

- Per visualizzare il file della guida

Toccare "?" (guida) e toccare la voce.

È possibile che per alcune voci non sia disponibile il file della guida.