


Funzionamento del menu di scelta rapida volto

È possibile configurare varie impostazioni delle funzioni relative al volto sia nella modalità video che in quella fermo immagine, utilizzando il menu di scelta rapida volto.

- 1 Toccare “S” nella modalità di registrazione video o fermo immagine.



- 2 Toccare il menu e l'impostazione desiderati.

- Menu di scelta rapida volto durante la modalità di registrazione video



- Menu di scelta rapida volto durante la modalità di registrazione fermo immagine



NOTA :

- Per uscire dalla schermata

Toccare “X” (esci).

- Per visualizzare il file della guida

Toccare “?” (guida) e toccare la voce.