Impossibile trovare un file registrato.

Annullare la funzione di ricerca per data.
Cambiare il supporto di riproduzione toccando /SD sul touch screen.