

ASETA LEVY LAITTEeseen/VAIHDA LEVY

Avaa DVD-kirjoittimen tai ulkoisen Blu-ray-aseman tarjotin, tarkista ja reseto
BD/DVD ja sulje tarjotin sen jälkeen.

Vaihda levy DVD-kirjoittimeen tai ulkoiseen Blu-ray-asemaan.