

## **VIRTA ON POIS PÄÄLTÄ, TAI USB-LAITETTA EI TUETA**

Kytke liitetyn USB-laitteen virta päälle.  
Liitä AC-sovitin DVD-kirjoittimeen.