

TV-vastaanottimeen liittäminen ja siinä katselu

Voit kytkeä tämän laitteen televisioon toistoa varten. Valitse sopivin tapa yhdistää laite televisioon katseltavien kuvien perusteella (3D/2D-kuvat).

- Katso ohjeita myös käytettävän television käyttöoppaasta.

Epänormaali kuva TV:llä

Ongelma	Toimenpide
Kuvat eivät näy televisiossa oikein.	• Irrota johto ja kytke se uudelleen. • Sammuta tämän laitteen ja käynnistä se uudelleen. • Kuvat eivät ehkä näy kunnolla, kun akun virta on vähissä. Käytä verkkolaitetta.
Kuvat vääristyvät televisiossa pystysuuntaisesti.	• Aseta "COMMON"-valikon "VIDEO OUTPUT"-asetus arvoon "4:3".
Kuvat vääristyvät televisiossa vaakasuuntaisesti.	• Säädä television kuvaa vastaavasti.
Kuvien väri näyttää omituiselta.	• Jos video tallennettiin laitteen "x.v.Color" asetuksella "ON", aseta television x.v.Color -asetus päälle. • Säädä television kuvaa vastaavasti.
3D-kuvia ei näytetä 3D-muodossa. (GZ-HM960:lle)	• Aseta "COMMON"-valikon "HDMI OUTPUT"-asetus arvoon "CERTAIN TV TYPES".
Näytöllä näkyy kaksoiskuvia. (GZ-HM960:lle)	• Kohteesta voi näkyä kaksoiskuvia näkymästä riippuen. Kuvia voi olla vaikea nähdä myös, kun parallaksia on säädetty manuaalisesti tai TV:n videolaatua on muutettu. Tällöin on suositeltavaa toistaa video 2D-tilassa. (Katso lisätietoja television käyttöohjeista.)
HDMI-CEC-toiminnot eivät toimi oikein eikä televisio toimi tämän laitteen kanssa.	• Televisioiden toiminta voi vaihdella teknisten ominaisuuksien mukaan, vaikka televisio olisikin HDMI-CEC-yhteensopiva. Täten tämän laitteen HDMI-CEC-toimintoja ei voida taata kaikkien televisioiden kohdalla. Aseta tällöin "HDMI CONTROL" asetukseen "OFF".
Näytön kieli on muutettu.	• Näin voi käydä silloin, kun tämä laite liitetään HDMI-minikaapelilla televisioon, jossa on toinen kieliasetus.

TÄRKEÄÄ :

- Älä poista tallennusvälinettä tai suorita muita toimintoja (kuten kytke virtaa pois) tiedostojen käytön aikana. Varmista myös käyttäväsi pakkauksen verkkolaitetta, sillä tallennusvälineen tiedot voivat korruptoitua, jos akku kuluu loppuun käytön aikana. Jos tallennusvälineen tiedot korruptoituvat, formatoi tallennusväline käyttäaksesi sitä uudelleen.

HUOMAUTUS :

- Jos katselet 3D-kuvia pitkään, saatat kokea väsymystä tai epämukavuutta. Kun katselet 3D-kuvia tällä laitteella, 30 minuutin välein näytetään viesti. Voit kytkeä viestin näytön pois päältä valitsemalla kohdan "3D DISPLAY WARNING" asetukseksi "OFF". (GZ-HM960:lle)
- Jos kameran lähellä olevan kohteen oikean- ja vasemmanpuoleiset kuvat eivät näytä olevan kohdistettuja tai kaukana olevan kohteen 3D-vaikutus on heikko, voit muuttaa sitä, miten silmäsi näkee ne, säätämällä parallaksia. (GZ-HM960:lle)