

**BACK UP (varmuuskopio) -valikon poistaminen ei onnistu.**

Kytke virta pois laitteesta ja DVD-kirjoittimesta, tai irrota AC-sovitin.