

## TOISTO EPÄONNISTUI

Poista ja aseta SD-kortti uudelleen paikoilleen.  
Poista mahdollinen lika SD-kortin liitinpinnosta.  
Aseta SD-kortti paikoilleen ennen virran kytkemistä päälle.  
Älä altista laitetta voimakkaille iskuille tai tärinälle.