

---

## DATAN POISTOVIRHE

Tarkista käyttömenetelmä ja suorita uudelleen.  
Sammuta tämän laitteen ja käynnistä se uudelleen.