

TALLENNUS PERUUTETTU

Aseta "REC MEDIA FOR VIDEO" -asetukseksi "SD" ja tallenna sitten SD-kortille.

Sammuta tämän laitteen ja käynnistä se uudelleen.

Suojaa laite tärinältä ja iskuilta.