
Sama kuva pysyy kauan näytöllä.

Käytä korkean nopeuden SD-korttia (luokka 4 tai korkeampi).
Puhdista SD-kortin liitännät kuivalla puuvillatupolla tai vastaavalla.
Valitse "FORMAT SD CARD" "COMMON"-valikosta. (Kaikki tiedot poistetaan).