

Kuvat eivät näy televisiossa oikein.

Irrota johto ja kytke se uudelleen.

Sammuta tämän laitteen ja käynnistä se uudelleen.