
Liike on epätasainen.

Käytä korkean nopeuden SD-korttia (luokka 4 tai korkeampi).
Puhdista SD-kortin liitännät kuivalla puuvillatupolla tai vastaavalla.
Valitse "FORMAT SD CARD""COMMON"-valikosta. (Kaikki tiedot poistetaan).
Varmista PC:n järjestelmävaatimukset käyttäessäsi Everio MediaBrowser
3 (3 BE) -selainta toistamiseen.