
SETT INN PLATE/ENDRE PLATE

Åpne skuffen på DVD-brenneren eller den eksterne Blu-ray-stasjonen, kontroller og tilbakestill BD-en/DVD-en, og lukk deretter skuffen. Bytt plate i DVD-brenneren eller den eksterne Blu-ray-stasjonen.